

TABLA DE CARGAS
AT-30/27



AT-30.01.0

ESTABILIZADORES TOTALMENTE EXTENDIDOS. ZONA DE TRABAJO 360°						
RADIO m	75%					
	LONGITUD DE PLUMA				PLUMA + PLUMÍN	
	8,66 m	14,66 m	20,66 m	26,66 m	26,66 m + 7,5 m = 34,16 m	
					0°	15°
2,7	30,00					
3	25,00	21,50				
4	21,75	18,50	13,90			
5	17,00	15,70	12,00			
6	11,80	11,80	10,20	8,50		
7	9,70	9,50	9,00	7,30		
8		7,90	7,60	6,40		
9		6,60	6,00	5,60	4,00	
10		5,60	5,10	4,80	3,60	
11		4,60	4,40	4,10	3,30	3,20
12		4,00	3,90	3,60	3,00	2,90
13		3,40	3,40	3,25	2,70	2,60
14			2,80	2,80	2,50	2,40
15			2,50	2,50	2,20	2,20
16			2,15	2,15	2,10	2,00
17			1,90	1,90	1,90	1,80
18			1,73	1,73	1,70	1,60
19			1,57	1,57	1,57	1,48
20				1,36	1,36	1,33
21				1,17	1,17	1,13
22				1,08	1,03	1,00
23				1,00	0,94	0,88
24				0,95	0,85	0,80
25				0,81	0,72	0,65
26					0,54	0,45

Cargas limitadas por resistencia de materiales

Cargas limitadas por estabilidad

SOBRE NEUMÁTICOS		
RADIO (m)	HACIA ATRÁS	360°
3		4,80
4	10,00	3,90
5	8,40	3,10
6	7,00	2,40
7	5,60	1,80
8	4,50	1,20
9	3,60	0,70
10	2,80	0,40
11	2,15	
12	1,70	
13	1,30	
14	1,10	
15	1,00	

Nota sobre las capacidades de carga:

Los pesos de los motones, ganchos, eslingas, etc., deben reducirse de las cargas indicadas. Cargas indicadas en toneladas métricas



DIAGRAMA DE ALCANCES
AT-30/27



Para calcular la altura útil bajo gancho reducir de las curvas las distancias que se indican

